

INFORMACJA DLA KLIENTA

(dotyczy biologicznych wskaźników kontroli procesu sterylizacji)

1. Do badania przyjmowane są wyłącznie biologiczne wskaźniki, które zostały wydane przez Laboratorium Mikrobiologii PSSE we Wrocławiu.
2. Do czasu wykonania sterylizacji testy należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem i wysychaniem.
3. Sterylizację przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi producenta sterylizatora. Wskaźniki umieścić w różnych miejscach autoklawu, trudno dostępnych dla czynnika sterylizującego, razem z materiałem sterylizowanym.
4. Wskaźniki należy dostarczyć do Laboratorium jak najszybciej, maksymalnie do 48 godzin od zakończenia procesu sterylizacji. Do tego czasu zaleca się przechowywanie wskaźników po sterylizacji w temp. (2-8)°C.
5. Do Laboratorium należy dostarczyć następujące informacje:
 - Typ sterylizatora:
 - Numer fabryczny sterylizatora:
 - Adres gabinetu, w którym znajduje się autoklaw:
 - Data i godzina zakończenia procesu sterylizacji:
 - Parametry procesu sterylizacji: czas, temperatura, ciśnienie:
 - Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej sterylizację:
 - Oznaczyć na wskaźnikach umiejscowienie próbek w sterylizatorze np. góra i dół, lub przód i tył, itp.
6. Sprawy związane z badaniami realizowane są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym **od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8⁰⁰-13⁰⁰**. Próbek **nie przyjmujemy** w dniu poprzedzającym dni ustawowo wolne od pracy.

INFORMACJA DLA KLIENTA

(dotyczy biologicznych wskaźników kontroli procesu sterylizacji)

1. Do badania przyjmowane są wyłącznie biologiczne wskaźniki, które zostały wydane przez Laboratorium Mikrobiologii PSSE we Wrocławiu.
2. Do czasu wykonania sterylizacji testy należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem i wysychaniem.
3. Sterylizację przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi producenta sterylizatora. Wskaźniki umieścić w różnych miejscach autoklawu, trudno dostępnych dla czynnika sterylizującego, razem z materiałem sterylizowanym.
4. Wskaźniki należy dostarczyć do Laboratorium jak najszybciej, maksymalnie do 48 godzin od zakończenia procesu sterylizacji. Do tego czasu zaleca się przechowywanie wskaźników po sterylizacji w temp. (2-8)°C.
5. Do Laboratorium należy dostarczyć następujące informacje:
 - Typ sterylizatora:
 - Numer fabryczny sterylizatora:
 - Adres gabinetu, w którym znajduje się autoklaw:
 - Data i godzina zakończenia procesu sterylizacji:
 - Parametry procesu sterylizacji: czas, temperatura, ciśnienie:
 - Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej sterylizację:
 - Oznaczyć na wskaźnikach umiejscowienie próbek w sterylizatorze np. góra i dół, lub przód i tył, itp.
6. Sprawy związane z badaniami realizowane są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym **od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8⁰⁰-13⁰⁰**. Próbek **nie przyjmujemy** w dniu poprzedzającym dni ustawowo wolne od pracy.