



UWAGA. Wszystkie przewody wentylacji mechanicznej prowadzić w przestrzeni stropodachu budynku