

SCHEMAT POBRANIA WYMAZU



3. Pobrać sterylnie wymaz z odbytu na wacik, trzymając za czerwony korek.

