

RC300h


LHD













2015-10




LEXUS

LEXUS
HYBRID
DRIVE




	Wyłącznik zapłonu/ Przycisk rozruchu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator 12V
	Poduszka powietrzna (w tym napełniacz)		Generator gazu		Akumulator wysokonapięciowy
	Obwód wysokiego napięcia		Zbiornik paliwa		Sprężyna gazowa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik
-	-	-	-	-	-


Zabezpieczenie pojazdu




lub



Dostęp do akumulatora 12V





Holowanie pojazdu



RX450h


LHD













2015-10




LEXUS

LEXUS
HYBRID
DRIVE




	Wyłącznik zapłonu/ Przycisk rozruchu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator 12V
	Poduszka powietrzna (w tym napełniacz)		Generator gazu		Akumulator wysokonapięciowy
	Obwód wysokiego napięcia		Zbiornik paliwa		Sprężyna gazowa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik
-	-	-	-	-	-


Zabezpieczenie pojazdu




lub



Dostęp do akumulatora 12V





Holowanie pojazdu



UX250h /260h


LHD

2018-10




LEXUS













LEXUS
HYBRID
DRIVE






HYBRID

UX 250h
UX 260h






	Wyłącznik zapłonu/ Przycisk rozruchu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator 12V
	Poduszka powietrzna (w tym napełniacz)		Generator gazu		Akumulator wysokonapięciowy
	Obwód wysokiego napięcia		Zbiornik paliwa		Sprężyna gazowa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik
-	-	-	-	-	-




Zabezpieczenie pojazdu






lub



Dostęp do akumulatora 12V





Holowanie pojazdu



CT200h


LHD













2013-12






LEXUS

LEXUS
HYBRID
DRIVE






	Wyłącznik zapłonu/ Przycisk rozruchu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator 12V
	Poduszka powietrzna (w tym napełniacz)		Generator gazu		Akumulator wysokonapięciowy
	Obwód wysokiego napięcia		Zbiornik paliwa		Sprężyna gazowa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik
-	-	-	-	-	-




Zabezpieczenie pojazdu







lub



Dostęp do akumulatora 12V





Holowanie pojazdu



ES300h


LHD













2015-7




LEXUS

LEXUS
HYBRID
DRIVE




	Wyłącznik zapłonu/ Przycisk rozruchu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator 12V
	Poduszka powietrzna (w tym napełniacz)		Generator gazu		Akumulator wysokonapięciowy
	Obwód wysokiego napięcia		Zbiornik paliwa		Sprężyna gazowa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik
-	-	-	-	-	-


Zabezpieczenie pojazdu




lub



Dostęp do akumulatora 12V



Holowanie pojazdu



NX300h


LHD

2014-7






**LEXUS
HYBRID
DRIVE**

**HV BATTERY
Ni-MH**






	Wyłącznik zapłonu/ Przycisk rozruchu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator 12V
	Poduszka powietrzna (w tym napełniacz)		Generator gazu		Akumulator wysokonapięciowy
	Obwód wysokiego napięcia		Zbiornik paliwa		Sprężyna gazowa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik
—	—	—	—	—	—




Zabezpieczenie pojazdu



lub



Dostęp do akumulatora 12V



Holowanie pojazdu

