













# SUBARU

SUBARU: Forester  
Typ: SH / SHS  
Od 2009




poduszka powietrzna		wzmocnienia konstrukcji/ nadwozia		moduł sterujący	
generator gazowy		zbiornik gazu		akumulator	
napinacz pasa bezpieczeństwa		amortyzator gazowy		zbiornik paliwa	

Ostrzeżenie:  
Odczekać 30 sekund po odłączeniu akumulatora



# SUBARU

SUBARU: Legacy  
 Typ: BL/BP  
 BL/BPS  
 2004-2009




poduszka powietrzna		wzmocnienia konstrukcji/ nadwozia		moduł sterujący	
generator gazowy		zbiornik gazu		akumulator	
napinacz pasa bezpieczeństwa		amortyzator gazowy		zbiornik gazu	

Ostrzeżenie:  
 Odczekać 30 sekund po odłączeniu akumulatora



# SUBARU

SUBARU: Legacy Kombi 2.5l  
 Typ: BM/BR  
 BM/BRS  
 Od 2010




poduszka powietrzna		wzmocnienia konstrukcji/ nadwozia		moduł sterujący	
generator gazowy		zbiornik gazu		akumulator	
napinacz pasa bezpieczeństwa		amortyzator gazowy		zbiornik paliwa	










Ostrzeżenie:  
 Odczekać 30 sekund po odłączeniu akumulatora



# SUBARU

SUBARU: Outback  
 Typ: BL/BP  
 BL/BPS  
 2004-2009




poduszka powietrzna 	wzmocnienia konstrukcji/ nadwozia 	moduł sterujący 
generator gazowy 	zbiornik gazu 	akumulator 
napinacz pasa bezpieczeństwa 	amortyzator gazowy 	zbiornik paliwa 










Ostrzeżenie:  
 Odczekać 30 sekund po odłączeniu akumulatora



# SUBARU

SUBARU: Legacy Limousine 2.5l  
 Typ: BM/BR  
 BM/BRS  
 Od 2010




poduszka powietrzna 	wzmocnienia konstrukcji/ nadwozia 	moduł sterujący 
generator gazowy 	zbiornik gazu 	akumulator 
napinacz pasa bezpieczeństwa 	amortyzator gazowy 	zbiornik paliwa 

Ostrzeżenie:  
 Odczekać 30 sekund po odłączeniu akumulatora



# SUBARU

SUBARU: Legacy  
 Typ: BL/BP  
 BL/BPS  
 2004-2009





poduszka powietrzna		wzmocnienia konstrukcji/ nadwozia		moduł sterujący	
generator gazowy		zbiornik gazu		akumulator	
napinacz pasa bezpieczeństwa		amortyzator gazowy		zbiornik paliwa	










Ostrzeżenie:  
 Odczekać 30 sekund po odłączeniu akumulatora



# SUBARU

SUBARU: Impreza  
 Typ: G3  
 Od 2008



poduszka powietrzna 	wzmocnienia konstrukcji/ nadwozia 	moduł sterujący 
generator gazowy 	zbiornik gazu 	akumulator 
napinacz pasa bezpieczeństwa 	amortyzator gazowy 	zbiornik paliwa 

Ostrzeżenie:  
 Odczekać 30 sekund po odłączeniu akumulatora