


COROLLA HYBRID


HATCHBACK / LHD













(MZEH1#)

2019-1






TOYOTA






	Wyłącznik zapłonu/ Przycisk rozruchu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator 12V
	Poduszka powietrzna (w tym napełniacz)		Generator gazu		Akumulator wysokonapięciowy
	Obwód wysokiego napięcia		Zbiornik paliwa		Sprężyna gazowa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik
-	-	-	-	-	-




Zabezpieczenie pojazdu







lub



Dostęp do akumulatora 12V






Holowanie pojazdu















COROLLA HYBRID




WAGON / LHD
(ZWE21#)

2019-1






	Wyłącznik zapłonu/ Przycisk rozruchu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator 12V
	Poduszka powietrzna (w tym napełniacz)		Generator gazu		Akumulator wysokonapięciowy
	Obwód wysokiego napięcia		Zbiornik paliwa		Sprężyna gazowa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Wzmocnienia konstrukcji nadwozia		Sterownik
-	-	-	-	-	-




Zabezpieczenie pojazdu






lub



Dostęp do akumulatora 12V





Holowanie pojazdu




PRIUS

LHD

2015-11




TOYOTA




	Wyłącznik zapłonu/ Przycisk rozruchu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator 12V
	Poduszka powietrzna (w tym napełniacz)		Generator gazu		Akumulator wysokonapięciowy
	Obwód wysokiego napięcia		Zbiornik paliwa		Sprężyna gazowa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik
-	-	-	-	-	-


Zabezpieczenie pojazdu




lub



Dostęp do akumulatora 12V





Holowanie pojazdu



PRIUS PRIME/ PRIUS PHV

LHD


2016-9



TOYOTA




PLUG-IN
HYBRID

HV BATTERY
Li-ion






	Wyłącznik zapłonu/ Przycisk rozruchu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator 12V
	Poduszka powietrzna (w tym napełniacz)		Generator gazu		Akumulator wysokonapięciowy
	Obwód wysokiego napięcia		Zbiornik paliwa		Sprężyna gazowa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik
-	-	-	-	-	-




Zabezpieczenie pojazdu







lub



Dostęp do akumulatora 12V



Holowanie pojazdu
















RAV4

HYBRID




LHD

2015-10






	Wyłącznik zapłonu/ Przycisk rozruchu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator 12V
	Poduszka powietrzna (w tym napełniacz)		Generator gazu		Akumulator wysokonapięciowy
	Obwód wysokiego napięcia		Zbiornik paliwa		Sprężyna gazowa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik
—	—	—	—	—	—




Zabezpieczenie pojazdu



lub



Dostęp do akumulatora 12V



Holowanie pojazdu
















RAV4

HYBRID


LHD

2018-11




	Wyłącznik zapłonu/ Przycisk rozruchu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator 12V
	Poduszka powietrzna (w tym napełniacz)		Generator gazu		Akumulator wysokonapięciowy
	Obwód wysokiego napięcia		Zbiornik paliwa		Sprężyna gazowa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik
—	—	—	—	—	—


Zabezpieczenie pojazdu



lub



Dostęp do akumulatora 12V






Holowanie pojazdu















YARIS




HYBRID / LHD

2014-7






	Wyłącznik zapłonu/ Przycisk rozruchu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator 12V
	Poduszka powietrzna (w tym napełniacz)		Generator gazu		Akumulator wysokonapięciowy
	Obwód wysokiego napięcia		Zbiornik paliwa		Sprężyna gazowa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik
—	—	—	—	—	—




Zabezpieczenie pojazdu







lub



Dostęp do akumulatora 12V



Holowanie pojazdu















AURIS

HYBRID



HATCHBACK / LHD

2013-6




	Przycisk rozruchu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator 12V
	Poduszka powietrzna		Generator gazu		Obwód wysokiego napięcia
	Zbiornik paliwa		Sprężyna gazowa		Napinacz pasa bezpieczeństwa
	Wzmocnienie nadwozia		Sterownik	—	—
—	—	—	—	—	—


Zabezpieczenie pojazdu




lub



Dostęp do akumulatora 12V




Holowanie pojazdu




AURIS

HYBRID
WAGON / LHD
2013-6




	Przycisk rozruchu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator 12V
	Poduszka powietrzna		Generator gazu		Obwód wysokiego napięcia
	Zbiornik paliwa		Sprężyna gazowa		Napinacz pasa bezpieczeństwa
	Wzmocnienie nadwozia		Sterownik	—	—
—	—	—	—	—	—


Zabezpieczenie pojazdu




lub



Dostęp do akumulatora 12V





Holowanie pojazdu



CAMRY HYBRID

LHD

2017-7




TOYOTA




HV BATTERY
Ni-MH

HV BATTERY
Li-ion




	Wyłącznik zapłonu/ Przycisk rozruchu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator 12V
	Poduszka powietrzna (w tym napełniacz)		Generator gazu		Akumulator wysokonapięciowy
	Obwód wysokiego napięcia		Zbiornik paliwa		Sprężyna gazowa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik
-	-	-	-	-	-


Zabezpieczenie pojazdu




lub



Dostęp do akumulatora 12V





Holowanie pojazdu




C-HR HYBRID

LHD

2016-10



TOYOTA






HYBRID




C-HR
HYBRID

	Wyłącznik zapłonu/ Przycisk rozruchu		Skrzynka bezpieczników		Akumulator 12V
	Poduszka powietrzna (w tym napełniacz)		Generator gazu		Akumulator wysokonapięciowy
	Obwód wysokiego napięcia		Zbiornik paliwa		Sprężyna gazowa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik
-	-	-	-	-	-




Zabezpieczenie pojazdu



lub



Dostęp do akumulatora 12V



Holowanie pojazdu

