

INSTRUKCJA

„Zasady pobierania i transportu próbek wody ciepłej”

Próbki należy pobierać do odpowiednio wysterylizowanych naczyń o pojemności 1000 ml, ze szklanym korkiem szlifowanym lub gwintowaną nakrętką.

Uwaga: naczynie zawiera środek utrwalający – nie należy go usuwać

W celu pobrania próbki wody należy:

- sprawdzić, czy kurek jest czysty i w dobrym stanie technicznym – w przeciwnym wypadku kurek należy umyć
- z kurków należy przed pobraniem próbki zdjąć wszelkie urządzenia (uszczelki, sitka itp.)
- wysterylizować wylot kurka np. płomieniem lub przez zanurzenie kurka na 2-3min w zlewce z 70% etanolem
- otworzyć kurek na największy przepływ na ok. 10s po czym zredukować przepływ do połowy. Spuszczać wodę do osiągnięcia stałej temperatury 3-5min. Podany czas spuszczenia wody zastoinowej dotyczy przypadków urządzeń wodnych na bieżąco eksploatowanych. W przypadku dłuższych przerw w eksploatacji lub nowych/remontowanych urządzeń czas ten należy odpowiednio wydłużyć tak, by odcinek, który chcemy skontrolować został dokładnie przepłukany.
- zmierzyć i zapisać temperaturę wypływającej wody przed pobraniem próbki
- umieścić otwartą butelkę pod kranem bez jego zamykania i powtórnego otwierania i napełnić ją zostawiając trochę wolnej przestrzeni, co pozwoli na wymieszanie próbki przed jej analizowaniem.
UWAGA: Podczas w/w operacji nie dotykać palcami wylotu naczynia oraz wewnętrznej części korka
- butelkę zamknąć niezwłocznie po pobraniu próbki
- zapisać datę, godzinę, miejsce i punkt pobrania próbki

Transportowanie próbek do laboratorium.

Pobrane próbki wody powinny być transportowane w temperaturze otoczenia, zabezpieczone przed dostępem światła.

Próbki wody należy dostarczyć do laboratorium nie później, niż po **sześciu godzinach** od momentu pobrania.

UWAGI:

- 1. próbki wody do badań przyjmowane są w poniedziałki i wtorki w godzinach 8⁰⁰ - 13⁰⁰**
- 2. w przypadku realizowania badań na podstawie zlecenia należy dokonać płatności gotówką w kasie WSSE w chwili dostarczenia próbek.**
- 3. w razie wątpliwości prosimy o kontakt z laboratorium:**
tel.(0-42) 253 63 70
tel. (0-42) 253 63 71