



ZESTAWIENIE POMIĘRZNIKI PŁYNICZY			
nr pom.	lokalizacja pomiarostanicy	średnia ciśnie-nie [mPa]	średnia prędkość [m/s]
-1/1	linia składowa 12	14,78	14,78
-1/2	pojemnik magazynowy	24,48	24,48
-1/3	pojemnik magazynowy	17,91	17,91
-1/4	pojemnik izolacyjny	15,46	15,46
-1/5	pojemnik izolacyjny	17,91	17,91
-1/6	konduktor 1	21,58	21,58
-1/7	konduktor 2	1,86	1,86
-1/8	linia składowa 13	2,76	2,76
-1/9	pojemnik magazynowy	6,39	6,39
-1/10	pojemnik magazynowy	10,13	10,13
-1/11	pojemnik izolacyjny	10,13	10,13
-1/12	pojemnik izolacyjny	10,67	10,67
-1/13	pojemnik magazynowy	6,88	6,88
-1/14	pojemnik magazynowy	10,13	10,13
	średnia	10,42	10,42

[illegible]